

CYRILLUS
MAISON

09000-0767
01058



COMMODE GUSTAVE
99xH86x56 cm

IMPORTANT! INFORMATIONS A CONSERVER - A LIRE ATTENTIVEMENT

- Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit, et conserver le pour consultation ultérieure.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. Il doit être assemblé conformément aux instructions.
- Les utilisations ne correspondant pas à la description du produit tel que décrite dans ce manuel ainsi que des modifications apportées au produit ne sont pas autorisées. **NOUS NE PRENONS AUCUNE RESPONSABILITE DES DOMMAGES CAUSEES PAR UNE MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT.**
- Ne pas placer le produit dans un environnement humide.
- Ne pas placer d'objets chauds sur la surface du produit.
- Ne pas placer le produit à côté d'une source de chaleur.
- Tenir les objets pointus et coupants et toutes substances corrosives à l'écart du produit pour éviter tout endommagement.
- S'il y a des pièces défectueuses ou manquantes après le déballage, veuillez immédiatement contacter le SAV.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Resserrez-les si nécessaire.
- Si vous renversez de l'eau ou un autre liquide sur la surface, essuyez-la immédiatement avec un chiffon doux et sec.
- Comme pour tout achat de meubles neufs, nous vous conseillons d'aérer votre produit (portes et tiroirs ouverts) dans une pièce régulièrement aérée pendant au moins 12 heures.
- Veuillez placer le produit sur une surface plane et solide pendant l'utilisation.
- En cas de problème, veuillez contacter notre SAV.

ATTENTION !

- Tenir toutes les pièces (vis, petits éléments,...) hors de la portée des enfants. Ils peuvent être mortels en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- Tenir les emballages (sachets, films, polystyrènes,...) hors de la portée des enfants pour éviter les dangers potentiels tels que l'étouffement.
- Ne plus utiliser le produit si un élément est cassé ou manquant.
- Entretien : Nettoyer avec un chiffon doux et sec. En cas de plus grosses taches, frotter soigneusement avec une éponge légèrement humide et non-abrasive.
- Matériaux : Bois de Bayur, MDF, poignée en laiton

SERVICE APRES-VENTE

Pour toute question ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter par mail directement via le site, rubrique "contactez nous". Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 09 69 32 35 04* de 9h à 18h du lundi au vendredi (*ce n° n'est pas surtaxé).

GARANTIE

Si, malgré tous nos contrôles, vous constatez une anomalie sur ce meuble lors du montage ou l'utilisation, nous vous remercions de nous contacter par mail directement via le site, rubrique "contactez nous" en précisant la nature du problème rencontré et en mettant votre facture ainsi que des photos de la non-conformité en PJ.



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

OU



Magasin

OU



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

Donnez une seconde vie à vos meubles. Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, si votre meuble est en bon état, vous pouvez le donner à une structure de l'économie sociale et solidaire. Sinon, vous pouvez le déposer à la déchèterie ou le faire reprendre à l'achat d'un meuble neuf. Les meubles collectés dans les bennes Éco-mobilier sont acheminés dans des centres de tri où les matériaux sont séparés par flux (bois, matelas, ferraille, plastique...) pour être envoyés en recyclage et servir à fabriquer d'autres produits.

POUR EN SAVOIR PLUS : ECO-MAISON.FR

GENERAL GUIDELINES

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

- Read this user manual carefully before using the product and save it for future reference.
- This product is intended for indoor use only.
- Uses that do not correspond to the description of the product as described in this manual as well as modifications to the product are not permitted. WE TAKE NO RESPONSIBILITY FOR DAMAGES CAUSED BY MISUSE OF THE PRODUCT.
- Do not place the product in a humid environment.
- Do not place hot objects on the surface of the product.
- Do not place the product next to a heat source.
- Keep pointed and sharp objects and all corrosive substances away from the product to avoid any damage.
- If there are any defective or missing parts after unboxing the product, please immediately contact our After Sales Service.
- Regularly check the screws. Tighten them if necessary.
- If you spill water or any other liquid on the surface, wipe it off immediately with a soft, dry cloth.
- As with any new furniture, we advise you air out your product (doors and drawers open) in a regularly ventilated room for at least 12 hours.
- Please place the product on a flat and solid surface during use.
- In the event of a problem, please contact our After Sales Service.

WARNING!

- Keep all parts (screws, small parts, etc.) out of the reach of children. They can be fatal if ingested or inhaled.
- Keep packaging (bags, films, polystyrene, etc.) out of the reach of children to avoid potential dangers such as suffocation.
- Stop using the product if any part is broken or missing.
- Maintenance: Clean with a soft, dry cloth. In case of larger stains, rub carefully with a slightly damp, non-abrasive sponge.
- Materials : Bayur wood , MDF, Brass handle

AFTER-SALES SERVICE

For any question or in case of doubt, you can contact us by email directly via the site, section "contact us".

GUARANTEE

If, despite all our controls, you notice an anomaly on this piece of furniture during assembly or use, please contact us by email directly via the site, section "contact us", specifying the nature of the problem encountered and attaching your invoice and pictures of the issues.

Give your furniture a second life. When you want to get rid of it, if your piece of furniture is in good condition, you can donate it to a social and solidarity economy structure. Otherwise, you can return to an appropriate municipal collection point in order to be recycled in accordance with local regulations. Check with local authorities or your dealer for more information. The packaging of your product is recyclable. You can dispose of it by respecting the sorting instructions in force in your country.

WICHTIG: SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt.
- Verwendungen, die nicht der Produktbeschreibung in dieser Anleitung entsprechen, sowie Veränderungen am Produkt sind nicht gestattet. **WIR ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH MISSBRAUCH DES PRODUKTS ENTSTEHEN.**
- Stellen Sie das Produkt nicht in eine feuchte Umgebung.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die Oberfläche des Produkts.
- Stellen Sie das Produkt nicht neben eine Wärmequelle.
- Halten Sie spitze und scharfe Gegenstände sowie alle korrosiven Substanzen vom Produkt fern, um Schäden zu vermeiden.
- Sollten nach dem Auspacken des Produkts defekte oder fehlende Teile vorhanden sein, wenden Sie sich bitte umgehend an unseren Kundendienst.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schrauben. Ziehen Sie sie bei Bedarf fest.
- Wenn Sie Wasser oder andere Flüssigkeiten auf die Oberfläche verschütten, wischen Sie es sofort mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Wie bei allen neuen Möbeln empfehlen wir Ihnen, Ihr Produkt mindestens 12 Stunden lang in einem regelmäßig gelüfteten Raum auszulüften (Türen und Schubladen offen).
- Bitte stellen Sie das Produkt während des Gebrauchs auf eine ebene und feste Oberfläche.
- Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

WARNUNG!

- Bewahren Sie alle Teile (Schrauben, Kleinteile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie können tödlich sein, wenn sie eingenommen oder eingeatmet werden.
- Bewahren Sie Verpackungen (Tüten, Folien, Styropor etc.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um mögliche Gefahren wie Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlt.
- **Wartung:** Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben.
- **Materialien:** Bayur-Holz, MDF, Griff aus Messing



KUNDENDIENST

Bei Fragen oder im Zweifelsfall können Sie uns per E-Mail direkt über die Website im Abschnitt „Kontakt“ kontaktieren.






GARANTIE









Sollten Sie trotz aller unserer Kontrollen bei der Montage oder Nutzung eine Anomalie an diesem Möbelstück feststellen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail direkt über die Website, Abschnitt „Kontakt“, unter Angabe der Art des aufgetretenen Problems und unter Beifügung Ihrer Rechnung und Bilder der Probleme.

Geben Sie Ihren Möbeln ein zweites Leben. Wenn Sie Ihr Möbelstück loswerden möchten und es sich in einem guten Zustand befindet, können Sie es einer Sozial- und Solidarwirtschaftsstruktur spenden. Andernfalls können Sie es an einer geeigneten kommunalen Sammelstelle abgeben, um es gemäß den örtlichen Vorschriften recyceln zu lassen. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.
Die Verpackung Ihres Produkts ist recycelbar. Sie können es entsorgen, indem Sie die in Ihrem Land geltenden Sortiervorschriften beachten.




120 min









MONTAGE DES 3 TIROIRS
DRAWERS ASSEMBLY
MONTAJE DE LOS 3 CAJONES
MONTAGE DER 3 SCHUBLADEN







x3




MONTAGE DES TIROIRS
 DRAWERS ASSEMBLY
 MONTAJE DE LOS 3 CAJÓNES
 MONTAGE DER 3 SCHUBLADEN




x3








Ax16
TOUT716S34






























Ex6
VISTR313Z



FR – ATTENTION !



Risque de blessure grave en cas de chute du meuble. Pour éviter que le meuble ne bascule, il faut le fixer au mur de façon permanente. Les fixations ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau du mur sur lequel est fixé le meuble. Utilisez des fixations adaptées au matériau du mur. Pour obtenir des conseils sur les fixations à utiliser, adressez-vous à un revendeur spécialisé.

EN – WARNING !

Serious or fatal injuries can be caused if the furniture tips over. To prevent such cases, the furniture should be permanently fixed to the wall. The screws and other fixing materials for the wall are not included since different types of walls require different fixing materials. Use the fixing materials adapted and suitable for your walls at home. For advice on suitable fixing systems, contact your local specialized vendor.

DE – ACHTUNG !

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.



FR

Pensez à
donner ou
recycler.



Association
ou



Magasin
ou



Déchèterie

<https://quefairedelemesdechets.fr>

CYRILLUS
34A, Rue de la Ladrïé
59491 Villeneuve d'Ascq
France

08/2023